

## **Come devo trasferire il rifiuto?**

Il trasferimento dei rifiuti deve avvenire riducendo al massimo ogni forma di esposizione. L'uscita dalla struttura deve avvenire esclusivamente attraverso il locale del montacarichi al piano terra raggiungendo il deposito temporaneo prima della raccolta percorrendo il camminamento esterno. ***È necessario utilizzare per il trasferimento gli appositi carrelli anti-sversamento ubicati nel locale 135 (primo piano) e nel locale del demineralizzatore (secondo piano), un terzo carrello è ubicato al piano terreno nel deposito temporaneo.***